



- 1. Retounez le soufflet et positionnez le comme sur la première photo .**
- 2. Serrez le rizlan à la base du soufflet .**
- 3. Retrousssez-le sur le levier.**